

# 【LF/KFシリーズ 連結説明書】

## 重ね使用&横連結

- ① 棚板は商品から取出してください。  
↓  
(設置完成後に取付けてください)
- ② 上置きの家具は上下逆(180度回転)に設置してください。  
↓
- ③ 連結コネクターボルトで横締結と上下締結してください。  
↓
- ④ 固定家具セットか天井ツッパリ金具(別売り)で部屋に固定してください。


## 単品使用&横連結

- ① 連結コネクターボルトで横締結してください。  
↓
- ② 固定家具セットで部屋に固定してください。

天井ツッパリ金具HB-3646

天井突っ張り金具(別売り)は天井高(床から)236cm~246cmの範囲に対応します。範囲外は取付け出来ません。

天井突っ張り金具が使えない場合(236cm以下/246cm以上)は固定家具セットで壁面に取付けてください。



**【注意】**  
可動棚板を取外してから2人以上で設置してください。

**連結コネクターボルト(入数=1組)**  
上下・連結時に2組使用します。  
(商品2本で2組揃います)

長さ = 6 cm

**固定金具セット(入数=下図1組)**  
転倒防止の目的で壁面などに固定。

木ネジ8本

**連結コネクターボルト(入数=1組)**  
横・連結時に1組使用します。

長さ = 4 cm

**棚板受けダボ(入数=棚板数×4個)**

× 棚板枚数

**連結穴隠し化粧キャップ(入数=4個)**  
商品を連結使用しない時(単品使用)にご使用ください。

KFS/LFS=白色      LFD/LFD=チョコ色